


Marca : TOYOTA - COROLLA 1.6 16v (ZZE121)

Sistema : Toyota PCM

Versão Arquivo :

# PCM TOYOTA COROLLA VVTI T/A


Válvula de controle do comando de válvulas variável



Interruptor de pressão do óleo da direção hidráulica




**KS**  
Sensor de Detonação



Sensor de Rotação




**CMP**  
Sensor de Fase



Lâmpada Indicadora de Segurança



Conector Diagnóstico



Bobina Cilindro 1



Bobina Cilindro 2




Bobina Cilindro 3



Bobina Cilindro 4



Interruptor Neutro/Start  
Fusível ST




Interruptor Advertência Desarrumamento  
UC do Air Bag




Relé 2 do Ventilador  
Interruptor da Luz de Freio



Fusível DEF-I/P  
Painel de instrumentos



Painel de instrumentos  
UC Ar Condicionado



## UC

